



La balance plate-forme ABK offre des performances fiables et un pesage facile pour tout article jusqu'à 120 kg. Son indicateur en acier inoxydable offre une étanchéité supérieure pour protéger contre la poussière et assure sa longévité. La date et l'heure sont fournies par l'indicateur et peuvent être incluses dans les documents imprimés. L'affichage rétroéclairé surdimensionné est facile à lire. Des touches de grande taille sur le clavier sont faciles à voir et à utiliser dans n'importe quel environnement. L'ABK est un excellent choix pour le comptage de pièces, le pesage en pourcentage et dynamique, tandis que les LED intégrées optimisent le contrôle.

La combinaison de fonctionnalités et de performance font de l'ABK un modèle pertinent pour les applications industrielles



Caractéristiques

- Ecran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Voyants LED de contrôle de pesée indiquant clairement si le poids est en dessous, au dessus ou entre les limites acceptables.
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Les pieds en caoutchoucs robustes assurent la stabilité de l'unité
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs aux imprimantes
- Construction robuste résiste à une utilisation industrielle
- Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- Contrôle de pesée avec alarme sonore
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Opération simple permet un démarrage rapide et une utilisation avec peu ou aucune formation
- Fonction recherche du zéro assure que l'affichage revient à zéro
- Adaptateur secteur inclus
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

Application

- Pesage
- Comptage de pièces
- Contrôle de pesée
- Pesage d'animaux / dynamique
- Pesage en pourcentage

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale de vitesse, de performance et de valeur.

Modèle	ABK 8	ABK 16	ABK 32	ABK 60	ABK 120
Capacité	8kg	16kg	32kg	60kg	120kg
Précision	0.2g	0.5g	1g	2g	5g
Taille du plateau	300x400mm				
Unités de pesage	g, kg, lb, lb:oz, oz, N				
Temps de stabilisation (sec)	2				
Interface	RS-232				
Calibrage	Calibrage externe				
Affichage	LCD rétro éclairé avec des chiffres de 40mm de haut				
Alimentation	Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable				
Température d'utilisation	-10° à 40°C				
Carter	Indicateur inox avec base en aluminium				
Dim. totale	300x520x610mm (lpxh)				
Poids net	7.9kg				

Accessoires

Numéro d'articleDescription

3126011263	Rouleau de papier thermique pour ATP
3126011281	Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10)
1120011156	Imprimante Thermique ATP
700400103.....	Câble RS-232
3074010507.....	RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble RS-232)
1100011297	Boitier relais pour AE402
600002028	Programme d'acquisition de données
3102311619	Coque en Plastique
700660290	Certificat de Calibrage

Principaux Accessoires



Imprimante Thermique ATP

La facilité d'utilisation combinée avec une mise en route rapide correspondant à une imprimante thermique réellement polyvalente. Un bouton-poussoir unique d'alimentation et trois indicateurs LED faciles à lire permettent un fonctionnement simplifié.



Boitier Relais

Le boitier relais est relié de manière filaire à la balance et contribue à transmettre des signaux à d'autres appareils.



Coque en Plastique

Les coques de protection offrent un moyen facile et abordable pour garder la balance propre et protégée.

Fourni par