



Solide gebaut kann der AE 402 Indikator eine Reihe anspruchsvoller Wägeapplikationen in vielen Umgebungen handhaben. Das Edelstahlgehäuse entspricht der IP66 Norm und hilft, das Eindringen von Staub und Wasser zu verhindern. AE 402 kann problemlos mit der mitgelieferten Halterung und Hardware an einer Wand montiert werden. Das hintergrundbeleuchtete Display ist übergroß und die leicht zu bedienende Tastatur verfügt über eine große markierte Tartertaste, eine Kontrollwäge Grenzwert-LED und eine Anzeige für niedrigen Batteriestand. Datum und Uhrzeit werden durch den Indikator angezeigt und sind auf Ausdrucken erfasst.

Multifunktionsgerät aus Edelstahl für anspruchsvolle Umgebungen, mit großem Display, IP66-Schutz, Kontroll-LED



Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Robustes Metallgehäuse schützt interne Komponenten in schmutzigen oder staubigen Arbeitsumgebungen
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- RS-232-Schnittstelle erhältlich, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Modellausführungen mit externer und interner Kalibrierung, sowie eichfähige Modelle verfügbar
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen schnelle, einfache Konfigurierung über Tastatur
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Wählbarer Ziffernschritt
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Komplett IP66-geschützt
- AC-Adapter inklusive
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	AE 402
Kapazitätsumfang	Wählbar
Auflösung	1:80,000
Speisespannung Wägezellen	5VDC
Kabellänge	4
Sensibilität	0.15uv/d
Nullumfang	0-10mv
Signalumfang	0-40mv
Wägeeinheiten	g, kg, lb, lb:oz, oz, N
Stabilisierungszeit (sec)	2
Schnittstelle	RS-232
IP-Klasse	66
Kalibrierung	Extern
Anzeige	Hinterleuchtete LCD mit 40mm Ziffernhöhe
Stromversorgung	12VDC 50/60Hz 800mA adapter / Interner Akku
Betriebstemperatur	0° bis 40°C
Gehäuse	Edelstahl
Gesamtabmessungen	240x145x95mm (BxTxH)
Nettogewicht	2kg

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
700400103.....	RS-232-Kabel
3074010507.....	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
1100011297	Externe Relaisbox
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
3102311619	Arbeitsschutzhaube

Nützliches Zubehör



ATP Thermodrucker

Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.



Externe Relaisbox

Die Relaisbox wird mit einem Kabel mit der Waage verbunden. Über sie können Signale an andere Geräte gesendet werden.



Arbeitsschutzhaube

Arbeitsschutzhauben sind eine ideale Methode, Ihre Waage vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.

Bestellen