



Die robust konstruierten Tisch- und Bodenwaagen der Modellreihe AGB und AGF sind mit einer Edelstahlanzeige ausgestattet und ideal für den Einsatz in Industriebereichen geeignet. Sie sind in drei Plattformgrößen und einer großen Auswahl an Kapazitäten erhältlich. Die Ergebnisse sind auf dem hintergrundbeleuchteten LCD mit 40 mm hohen Ziffern gut sichtbar um eine schnelle Durchführung von Wäge- und Zählaufgaben zu gewährleisten. Display beschleunigt, das die Farbe wechselt, um anzuzeigen ob das Gewicht über, unter oder innerhalb der eingestellten Grenze liegt. Die taktile Tastatur ermöglicht eine einfache Bedienung und einen effizienten Betrieb. Mit einem internen wiederaufladbaren Akku können Waagen der Modellreihe AGB/AGF auch an Orten eingesetzt werden, an denen keine Stromversorgung verfügbar ist. Die Waagen haben eine externe Justierung, so dass die Überprüfung und Justierung mit Gewichten durchgeführt werden kann.

Das hintergrundbeleuchtete LCD mit großen Ziffern erleichtert das Ablesen der Ergebnisse und beschleunigt die Durchführung von Wiegeaufgaben.



Merkmale und Funktionen

- Das hinterleuchtete LCD wechselt die Farbe abhängig vom Erzielen voreingestellter Grenzwerte
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Kalibrierung und Justage mit externen Justagegewichten
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Kontrollzählung
- Haltefunktion
- Höchstwert halten
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Net/gross

Über uns:

Seit über 45 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	AGB 8	AGB 16	AGB 35	AGB 70	AGF 150	AGF 300	AGF 600
Kapazität	8kg	16kg	35kg	70kg	150kg	300kg	600kg
Ablesbarkeit	0.1g	0.2g	0.5g	1g	5g	10g	20g
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.1g	0.2g	0.5g	1g	5g	10g	20g
Linearität (+/-)	0.2g	0.4g	1g	2g	10g	20kg	40kg
Größe Wägeplatte	300x400mm				400x500mm		600x800mm
Wägeeinheiten	g, kg, N, lb, lb:oz, oz, benutzerdefinierte Einheit						
Stabilisierungszeit (Sek.)	2						
Schnittstelle	RS-232						
Kalibrierung	Extern						
Anzeige	Hinterleuchtetes LCD mit 40mm Ziffernhöhe						
Stromversorgung	Netz Kabel / Interner Akku						
Betriebstemperatur	-10° bis 40°C						
Gehäuse	Edelstahlanzeige, Edelstahl-Lastplatte, robuster Aluminiumunterbau						
Gesamtabmessungen	520x300x665mm (BxTxH)				625x400x855mm (BxTxH)		661x1286x210mm (BxTxH)
Nettogewicht	14kg				18kg		35kg

Zubehör

Artikelnr.

Beschreibung

1120011156ATP Thermodrucker
700400103RS-232-Kabel
3074010507RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
1100011297Externe Relaisbox
600002028Adam DU - Datensammelprogramm
700660290Adam Kalibrierschein
3004013214Ampel und Relaiskit
1120014641Nadeldrucker

Nützliches Zubehör



ATP Thermodrucker

Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.



Externe Relaisbox

Die Relaisbox wird mit einem Kabel mit der Waage verbunden. Über sie können Signale an andere Geräte gesendet werden.

Bestellen