



Die GFK bietet alle benötigten Funktionen, um eine Vielzahl von anspruchsvollen Wiege- und Zählaufgaben zu bewältigen. Das große hintergrundbeleuchtete Display bietet einen, in den meisten Umgebungen sichtbaren Kapazitäts-Tracker und zeigt das Gewicht der Einheit, das Gesamtgewicht und die Anzahl der Stücke an. Kontrollwiegen ist mit der GFK schnell erledigt, da gelbe, grüne und rote LED-Anzeigen anzeigen, ob die Probe unter, über oder innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegt. Die gesamte Tastatur erleichtert die Stückgewicht- und Probeneingabe um eine vollständig wählbare Stichprobenzählung zu erleichtern, welche die Teile zählt. Eine Edelstahlschale bietet eine große Wiegefläche, während ein Träger bei der GFK Standard ist, sodass die Anzeige bei Bedarf angebracht werden kann.

Bewährte Industriewaagen mit großen Plattformen und integrierten LEDs für effektive Warenkontrolle



Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Display mit Kapazitätsanzeige
- LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind
- Höhenverstellbare hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Große, leicht zu reinigende WäÙeplatte aus Edelstahl, sowie Windschutz (inkl.)
- RS-232-Schnittstelle erhältlich, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- KontrollwäÙung mit akustischem Alarm
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden WäÙungen
- Programmierbare Soll-Stückzahl für Kontrollzählungen
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

Anwendungen

- WäÙung
- Stückzählung
- ProzentwäÙung
- KontrollwäÙung
- Kontrollzählung
- TierwäÙung / dynamisches Wiegen

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	GFK 75	GFK 75H	GFK 150	GFK 150H	GFK 300	GFK 600	GFK 60M	GFK 150M	GFK 300M	
Kapazität	75kg	75kg	150kg	150kg	300kg	600kg	60kg	150kg	300kg	
Ablesbarkeit	5g	1g	10g	2g	20g	50g	20g	50g	100g	
Wiederholbarkeit (S.D.)	5g	2g	10g	4g	20g	50g	40g	100g	200g	
Linearität (+/-)	10g	3g	20g	6g	40g	100g	40g	100g	200g	
Größe Wägeplatte	400x500mm					600x800mm		400x500mm		
Wä geeinheiten	g, kg						kg			
Stabilisierungszeit (sec)	2									
Schnittstelle	RS-232, USB (opt.)									
Kalibrierung	Extern									
Anzeige	Hinterleuchtete LCD mit 20mm Ziffernhöhe									
Stromversorgung	Netzkabel / Interner Akku									
Betriebstemperatur	-10° bis 40°C									
Gehäuse	ABS Kunststoff-Indikator mit einer Aluminium-Druckguss Basis									
Gesamtabmessungen	400x620x860mm (BxTxH)					600x940x900mm (BxTxH)		400x620x860mm (BxTxH)		
Nettogewicht	12.5kg					25.5kg		12.5kg		
Zulassungen	k.A.						NRCS Zulassung / Geeicht / Eichfähig			

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
3052010526	Arbeitsschutzhaube
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
700660290	Adam Kalibrierschein
700660288	Adam Kalibrierschein für IHS, LHS, AFK 600, GFK 600, PTM
700200107	Lenkrollen (Satz mit 4 Stk.)
31112108104	Große Säule

Nützliches Zubehör



Arbeitsschutzhaube
Arbeitsschutzhauben sind eine ideale Methode, Ihre Waage vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.



Adam DU - Datensammelprogramm
Die Adam DU Software verbindet Ihre Waage mit dem Labor-Netzwerk und hilft, eine nahtlose Datenerfassung, Übertragung und Analyse zu erreichen. Die Adam DU verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster, so dass einfach und schnell Daten von bis zu acht Adam Waagen gleichzeitig überwacht und über die RS-232 und USB-Verbindungen gesammelt werden können.

Bestellen