



Mit ihrer robusten Bauweise sind die PTs Edelstahlplattformen bestens gerüstet für anspruchsvolle und schmutzige Umgebungen in verschiedensten Bereichen, sei es Industrie, Vertrieb und Versand, oder im Bergbaubetrieb. Die PTs Edelstahlplattformen sind mit Kapazitäten bis zu 3 Tonnen und Ablesbarkeiten bis 0,2kg verfügbar. Sie sind in zwei Größen erhältlich, 1000x1000mm und 1500x1500mm. Wägezelle und Klemmbox sind gegen Staub und Strahlwasser IP66 geschützt, womit sie ideal geeignet sind zum Wiegen von Lebensmitteln, chemischen - und pharmazeutischen Erzeugnissen, oder Bergbaumaterial. Durch den IP-Schutz sind sie auch leicht zu reinigen, und der hochwertige Edelstahl erlaubt auch häufiges Abspritzen. Die glatte gebürstete Oberfläche verhindert, dass sich Schmutz auf der Wiegefläche ansammelt. Ein verstärkter Rahmen unter der Wiegefläche sorgt auch bei voller Belastung für hohe Stabilität. Die hochwertigen Gummifüße können verstellt werden, um unebene Oberflächen auszugleichen. In Verbindung mit dem ebenfalls IP66 geschützten AE 402 Anzeigergerät liefern die PTs Edelstahlplattformen alle nötigen Funktionen und Merkmale für eine Vielzahl von Wägeanwendungen und Einsatzbereichen.

## Passende Anzeigergeräte



AE 402 Anzeigergeräte

## Hochwertige, sehr belastbare Edelstahl-Wägebrücken mit IP66 Schutz



## Merkmale und Funktionen

- Robuste Bauweise aus Edelstahl für maximale Haltbarkeit
- Etwa 3 Meter langes, abgeschirmtes Kabel
- Kann mit allen nicht-eichfähigen Adam-Anzeigergeräten verwendet werden
- Hochwertige Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
- IP66 Schutz

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen

## Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	PT 110S	PT 310S	PT 115S	PT 315S	PT 110S [AE402]	PT 310S [AE402]	PT 115S [AE402]	PT 315S [AE402]
<b>Kapazität</b>	1000kg	3000kg	1000kg	3000kg	1000kg	3000kg	1000kg	3000kg
<b>Ablesbarkeit</b>	0.2kg	0.5kg	0.2kg	0.5kg	0.2kg	0.5kg	0.2kg	0.5kg
<b>Wiederholbarkeit (S.D.)</b>	0.2kg	0.5kg	0.2kg	0.5kg	0.2kg	0.5kg	0.2kg	0.5kg
<b>Linearität (+/-)</b>	0.4kg	1kg	0.4kg	1kg	0.4kg	1kg	0.4kg	1kg
<b>Speisespannung Wägezellen</b>	5 - 10 VAC / DC							
<b>Kabellänge</b>	4							
<b>Größe Wägeplatte</b>	1000x1000mm		1500x1500mm		1000x1000mm		1500x1500mm	
<b>Wägeeinheiten</b>	k.A.				g, kg, lb, lb:oz, oz, N			
<b>Stabilisierungszeit (sec)</b>	2							
<b>Schnittstelle</b>	k.A.				RS-232			
<b>Kalibrierung</b>	k.A.				Extern			
<b>Anzeige</b>	k.A.				Hinterleuchtete LCD mit 0mm Ziffernhöhe			
<b>Stromversorgung</b>	k.A.				12VDC 50/60Hz 800mA adapter / Interner Akku			
<b>Betriebstemperatur</b>	-10° bis 40°C							
<b>Gehäuse</b>	Edelstahl							
<b>Kabellänge</b>	3M							
<b>Gesamtabmessungen</b>	1000x1000x110mm (BxTxH)		1500x1500x110mm (BxTxH)		1000x1000x110mm (BxTxH)		1500x1500x110mm (BxTxH)	
<b>Nettogewicht</b>	62kg		111kg		62kg		63.4kg	
					111kg		113.4kg	

## Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
700100203.....	Edelstahlrampe - PT 12RS 1200mm breit
700100204.....	Edelstahlrampe - PT 15RS 1500mm breit
700100202.....	Edelstahlrampe - PT 10RS 1000mm breit
700660289.....	Adam Kalibrierschein
2050013351.....	Bodenstativ für Anzeigegeräte
2050013351.....	Bodenstativ für Anzeigegeräte

**Bestellen**