



Die Warrior ist eine Edelstahlwaage und komplett mit IP66-Schutz ausgestattet. Damit ist sie ideal für nasse oder schmutzige Umgebungen, wo die Waage auch regelmäßig abgespült werden muss, wie z.B. in der Lebensmittelverarbeitung. Ein besonderes Merkmal ist das sehr große und klare Display sowie die integrierten LED, die bei der Kontrollwägung die Arbeit erleichtern. Es stehen vier verschiedene Größen zur Verfügung, und Kapazitäten von 8kg bis 150kg.

Robuste, hochwertige Edelstahlwaagen mit großer Anzeige und IP66-Schutz



Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Display mit Kapazitätsanzeige
- LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Große, leicht zu reinigende WäÙeplatte aus Edelstahl
- Der WäÙemechanismus ist durch einen starken Überlastschutz geschützt
- Robuste Bauweise aus Edelstahl für maximale Haltbarkeit
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Einfache Bedienung zum schnellen Aufstellen und Arbeiten ohne große Einarbeitung
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Modellausführungen mit externer und interner Kalibrierung, sowie eichfähige Modelle verfügbar
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Die wählbare automatische Löschfunktion löscht den letzten Artikel, sobald die Waage zurück auf Null geht
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Komplett IP66-geschützt
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich
- AC-Adapter inklusive

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	WSK 8	WSK 32	WSK 16	WBK 32	WBK 32H	WBK 75	WFK 75	WFK 75H	WFK 150	WLK 150	
Kapazität	8kg	32kg	16kg	32kg	32kg	75kg	75kg	75kg	150kg	150kg	
Ablesbarkeit	0.5g	2g	1g	2g	1g	5g	5g	1g	10g	10g	
Wiederholbarkeit (S.D.)	1g	2g	2g	4g	2g	5g	20g	2g	20g	20g	
Linearität (+/-)	1g	2g	2g	4g	4g	10g	20g	2g	20g	20g	
Größe Wägeplatte	250x250mm			300x400mm			400x500mm			450x600mm	
Wä geeinheiten	g, kg, lb, lb:oz, oz, N										
Stabilisierungszeit (sec)	2										
Schnittstelle	RS-232										
Kalibrierung	Extern										
Anzeige	Hinterleuchtete LCD mit 40mm Ziffernhöhe										
Stromversorgung	12VDC 50/60Hz 800mA adapter / Interner Akku										
Betriebstemperatur	-10° bis 40°C										
Gehäuse	Edelstahl										
Gesamtabmessungen	250x345x532mm (BxTxH)			300x500x587mm (BxTxH)			400x590x972mm (BxTxH)			450x700x972mm (BxTxH)	
Nettogewicht	6kg			9kg			13kg			19kg	

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
1100011297	Externe Relaisbox
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
3102311619	Arbeitsschutzhaube
700660290	Adam Kalibrierschein
3134012941	RS-232-Kabel zu ATP Drucker, 1,5m (Fabrikmontage)
3134012936	RS-232-Kabel zu 9-Pin D-Stecker, 1,5m (Fabrikmontage)

Nützliches Zubehör



1120011156

ATP Thermodrucker

Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.



1100011297

Externe Relaisbox

Die Relaisbox wird mit einem Kabel mit der Waage verbunden. Über sie können Signale an andere Geräte gesendet werden.



600002028

Adam DU - Datensammelprogramm

Die Adam DU Software verbindet Ihre Waage mit dem Labor-Netzwerk und hilft, eine nahtlose Datenerfassung, Übertragung und Analyse zu erreichen. Die Adam DU verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster, so dass einfach und schnell Daten von bis zu acht Adam Waagen gleichzeitig überwacht und über die RS-232 und USB-Verbindungen gesammelt werden können.

Bestellen

www.adamequipment.com

Adam Equipment hält sich im Interesse kontinuierlicher Verbesserung das Recht vor, technische Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Adam Equipment. Fehler und Auslassungen vorbehalten.