



Costruito solidamente, l'indicatore AE 402 è in grado di gestire una gamma di applicazioni di pesatura in molti ambienti esigenti. L'alloggiamento in acciaio inox è di protezione IP66, aiutando a prevenire contro l'ingresso di polvere e acqua. 402 AE può essere montato facilmente su una parete con la staffa inclusa e hardware. È di grandi dimensioni il display retroilluminato e la tastiera facile da usare dispone di un tasto grande tare evidenziata, controllo peso limite LED e indicatore di batteria in esaurimento. Data e ora vengono fornite dall'indicatore ed incluse nelle stampe.

Indicatore con multi funzione lavabile per ambienti esigenti



Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- Capacità di tracciabilità integrata nel display per monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Custodia robusta in metallo protegge i componenti interni in ambienti difficili
- La costruzione robusta e' resistente ad uso industriale
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- Staffa di montaggio a parete per posizionare l'indicatore su superficie verticale
- Pesatura di controllo con allarme acustico
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Funzione Hold blocca il peso visualizzato, consentendo il passare del tempo senza perdita di risultato
- Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
- Rapida e facile configurazione tramite una tastiera numerica
- Filtraggio digitale selezionabile per pesatura dinamica di animali garantisce risultati stabili per soggetti in movimento
- Precision di peso selezionabile dall'utente
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Custodia IP66 per la protezione contro acqua e polvere
- Adattatore AC incluso
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

Applicazioni

- Pesatura
- Conteggio pezzi
- Pesatura percentuale
- Pesatura di controllo
- Pesatura dinamica di animali

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	AE 402
Gamma di capacità	Selezionabile
Risoluzione	1:80,000
Tensione di eccitazione	5VDC
Celle di carico	4
Sensibilità	0.15uv/d
Gamma di zero	0-10mv
Intervallo del segnale	0-40mv
Unita' di misura	g, kg, lb, lb:oz, oz, N
Tempo di stabilizzazione (sec)	2
Interfaccia	RS-232
Categoria IP	66
Calibratura	Calibratura esterna
Display	LCD retroilluminato con caratteri 40mm alti
Alimentazione	Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria ricaricabile interna
Temperatura di esercizio	0° a 40°C
Custodia	Acciaio inossidabile
Dimensioni totali	240x145x95mm (lpxh)
Peso netto	2kg

Accessori

Numero dell'unita'

Descrizione

3126011263	Carta termica per stampante ATP
3126011281	Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
1120011156	Stampante termica
700400103	Cavo RS-232
3074010507	Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
1100011297	AE402 scatola relè
600002028	Programma Adam DU
3102311619	Coperchio protettivo

Accessori principali



Stampante termica

Le funzioni di facile utilizzo della stampante termica ADAM combinate con una impostazione rapida offrono una stampatura termica veramente versatile. Un singolo pulsante di introduzione dati e tre indicatori LED di facile lettura permettono un funzionamento semplificato.



Scatola Relè

La scatola del relè è collegato mediante un cavo alla bilancia e consente di trasmettere segnali ad altri dispositivi.



Coperchio Protettivo

Il coperchio protettivo fornisce un modo semplice e conveniente per aiutare a mantenere la bilancia pulita e protetta.

Consegnato da