



Projetado para aplicações industriais robustas, a balança de chão AFK oferece um desempenho fiável e um prato muito grande para a pesagem de volumes de até 600 kg. O indicador de aço inoxidável, elegante possui um isolamento superior para proteção da poeira e assegura a longevidade. O visor grande retroiluminado é bem visível, e os botões grandes tornam o teclado fácil de ver e usar em qualquer ambiente. A AFK é uma excelente escolha para contagem de peças, percentagem de pesagem e pesagem dinâmica, enquanto as luzes de limitação embutidas a tornam ideal para verificação do peso. A data e hora são mostradas pelo indicador e incluídas nas impressões.

## Plataforma extra-grande para pesar itens de grandes dimensões ou grandes quantidades de contagem



### Características

- LCD retroiluminado facilmente visível em qualquer condição de iluminação
- Gráfico de capacidade incorporado no ecrã para facilmente controlar possível sobre carga
- Iluminação programável pode ser definido como "sempre aceso", "sempre desligado" ou "luz somente quando pesando"
- Gráfico LED para verificação de pesagem controlada mostra limites abaixo, acima e aceitável
- Teclas codificadas por cores facilita o reconhecimento rápido dos botões mais usados
- Pés de borracha asseguram a estabilidade da unidade
- Prato grande de aço inoxidável tipo 304, permite uma limpeza rápida
- Interface RS-232 para conexão com computadores e impressoras
- Construção robusta resistente ao uso industrial
- Teclado selado protege contra poeira e derramamentos acidentais
- Suporte de parede para colocar indicador em superfície vertical
- Verificação de peso com alarme sonoro
- Contagem de peças com quantidades de amostra predefinidos
- Operação simples permite iniciação rápida e uso com pouca ou nenhuma formação
- A característica manutenção do zero garante ecrã volta a zero
- Adaptador AC incluído
- Bateria recarregável incluída para funcionamento em praticamente qualquer lugar
- Programável desligamento automático para economizar energia

### Aplicações

- Pesagem
- Contagem de peças
- Percentagem
- Verificação de pesagem controlada
- Pesagem dinâmica ou animal

### Sobre Adam:

Com mais de 40 anos de experiência na produção de balanças, profissionais em todo o mundo confiam em Adam para produtos de qualidade, ricos em recursos e com valores best-in-class - o equilíbrio certo entre velocidade, desempenho e valor.

Modelo	AFK 75	AFK 150	AFK 300	AFK 600
<b>Capacidade</b>	75kg	150kg	300kg	600kg
<b>Legibilidade</b>	5g	10g	20g	50g
<b>Repetibilidade (S.D.)</b>	5g	10g	20g	50g
<b>Linearidade (+/-)</b>	10g	20g	40g	100g
<b>Tamanho do Pan</b>	400x500mm			600x800mm
<b>Unidades de peso</b>	kg, lb, lb:oz, oz, N			
<b>Tempo de estabilização (sec)</b>	2			
<b>Interface</b>	RS-232			
<b>Calibração</b>	Calibração Externa			
<b>Ecrã</b>	Pantalla LCD Retroiluminada com 40mm dígitos de altos			
<b>Fonte de alimentação</b>	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA / Bateria Interna Recargable			
<b>Temperatura de funcionamento</b>	-10° a 40°C			
<b>Habitação</b>	Indicador de Acero Inoxidable con Base de Aluminio			
<b>Dimensões totais</b>	400x620x790mm (wxdxh)			600x940x830mm (wxdxh)
<b>Peso líquido</b>	12.8kg			24.3kg

## Acessórios

Número do item	Descrição
3126011263	Papel para impresora ATP
3126011281	Papel para impresora ATP (10 Rolos)
1120011156	Impresora térmica ATP
700400103	Cabo RS-232 para AE402
3074010507	Conversor USB para serial RS-232 (Deve ser encomendado com o cabo RS232 correspondente)
1100011297	Caixa de Relés
600002028	Software Adam DU
3102311619	Capa transparente
700660288	Certificado de Calibração (AFK)
700660290	Certificado de Calibração

## Acessórios principais



### Impresora térmica ATP

Recursos fáceis de usar combinados com configuração rápida equivale a uma impressora térmica verdadeiramente versátil. Um único botão de pressão para alimentação de papel e três indicadores LED de fácil leitura tornam a operação simples.



### Caixa de Relés

A caixa de relé é conectada por um cabo à balança e contribui para a transmissão de sinais para outros dispositivos.



### Capa Transparente

Capas de proteção fornecem uma maneira fácil e acessível para ajudar a manter a balança limpa e protegida.

Fornecido por