



Las básculas de plataforma ABK ofrecen un rendimiento confiable y pesaje fácil de artículos hasta 120kg. Su elegante indicador de acero inoxidable ofrece una protección contra agua y el polvo para asegurar la longevidad. La fecha y hora son suministrados por el indicador y se pueden incluir en el listado. La pantalla grande con retroiluminación es fácil de leer. Las teclas de gran tamaño son fáciles de usar en cualquier ambiente. La serie ABK es una excelente opción para el recuento de piezas, pesaje porcentual y pesaje dinámico, mientras que las luces LED de límite incorporadas la convierten en algo ideal para control de peso.

La combinación ideal de características y desempeño hacen de la ABK un ganador para aplicaciones industriales



Características

- LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas
- Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre prendida", "siempre apagada" o "prenderse al pesar"
- Lámparas de control LED se iluminan para indicar límites bajos, sobre y aceptables
- Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Patas de goma de alta resistencia asegurar la estabilidad de la unidad
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Pesaje de control con alarma audible
- Recuento de piezas con tamaños de muestra predeterminados
- Operación simple permite el uso rápido con poco entrenamiento
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Adaptador AC incluido
- Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
- Auto apagado programable para ahorrar energía

Aplicaciones

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Pesaje de Control
- Pesaje dinámico/ de animales
- Calculo de porcentaje

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	ABK 8	ABK 16	ABK 32	ABK 60	ABK 120
Capacidad	8kg	16kg	32kg	60kg	120kg
Legibilidad	0.2g	0.5g	1g	2g	5g
Tamaño del plato	300x400mm				
Unidades de medida	g, kg, lb, lb:oz, oz, N				
Tiempo de estabilización (sec)	2				
Interfaz	RS-232				
Calibración	Calibración Externa				
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 40mm de alto				
Alimentación de corriente	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA / Batería Interna Recargable				
Temperatura de operación	-10° a 40°C				
Carcasa	Indicador de Acero Inoxidable con Base de Aluminio				
Dimensiones totales	300x520x610mm (axpxa)				
Peso Neto	7.9kg				

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
700400103.....	Cable RS-232
1100011297.....	AE402 Caja de Relé
3074010507.....	Adaptador RS-232 a USB (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
1120011156.....	Impresora térmica Adam ATP
3126011263.....	Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo)
3126011281.....	Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos)
600002028.....	Software AdamDU (Recolección de datos)
3102311619.....	Cubierta de protección
700660290.....	Certificado de Calibración

Características principales



Impresora térmica Adam ATP

Características fáciles de usar en combinación con una configuración rápida resulta en una impresora térmica verdaderamente versátil. Un solo botón de alimentación y tres indicadores LED fáciles de leer permiten una simple operación.



Caja de Relé

La caja de relés está conectada por un cable a la báscula y ayuda a transmitir señales a otros dispositivos.



Cubierta de protección

Las cubiertas de protección proporcionan una manera fácil y asequible para ayudar a mantener la balanza limpia y protegida.

Suministrados por