



AZextra es una balanza aprobada para el uso en configuraciones al por menor, ideales para aplicaciones de computación de precios. La AZextra muestra peso, precio unitario y precio total en los paneles frontales y posterior de la pantalla al mismo tiempo, permitiendo que el operador de la balanza y el cliente puedan verificar cantidad y precios. Una opción mueve la pantalla de la parte posterior de la balanza a la cima, asegurando más visión sin obstáculos del cliente. La memoria interna de la balanza de AZextra almacena hasta 103 búsquedas de producto para reducir el error del operador. Hora, fecha, peso, precio unitario y costo total se transmiten fácilmente a impresoras, que le permiten al usuario mantener registros, seguimiento de sus pedidos y realizar tareas de inventario y compras. Una opción de precios por 100g* o por kilogramo aumenta la flexibilidad de comercialización de los productos.

*Función no disponible en Sudáfrica.

Pantalla delantera y trasera proporcionan la visualización simultánea al cliente y el operador



Aprobado para el uso Comercial



Características

- LCD retroiluminado indica el peso, precio unitario y precio total, para proporcionar toda la información de forma simultánea
- Pantalla trasera montada en un pilar o en la parte posterior de la balanza permite que clientes vean los datos
- Patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima
- Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Carcasa sólida de plástico ABS resistente para usos industriales
- Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Pantalla multilingüe permite el uso en diversas regiones del mundo
- Función de tara preajustados acelera el proceso de pesaje repetitivo
- Búsqueda de posiciones de memoria del producto (PLU) para almacenar una variedad de artículos para la recuperación según necesario
- función auto-borro seleccionable permite que el último elemento se restablezca cada vez que la balanza vuelve a cero
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Aprobación tipo CE
- Aprobación NRCS
- Aprobación NMI
- Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
- Auto apagado programable para ahorrar energía

Aplicaciones

- Pesaje
- Precio informática

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	AZextra 3	AZextra 6	AZextra 15	AZextra 30	AZextra 3P	AZextra 6P	AZextra 15P	AZextra 30P
Capacidad	3kg	6kg	15kg	30kg	3kg	6kg	15kg	30kg
Legibilidad	1g	2g	5g	10g	1g	2g	5g	10g
Repetibilidad (S.D.)	1g	2g	5g	10g	1g	2g	5g	10g
Linealidad (+/-)	1g	2g	5g	10g	1g	2g	5g	10g
Tamaño del plato	225x275mm							
Unidades de medida	kg							
Tiempo de estabilización (sec)	2							
Memorias PLU	103							
Interfaz	RS-232							
Calibración	Calibración Externa							
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 20mm de alto							
Alimentación de corriente	Cable de Alimentación de Red / Batería Interna Recargable							
Temperatura de operación	-10° a 40°C							
Carcasa	ABS							
Dimensiones totales	315x355x110mm (aprox)				315x355x535mm (aprox)			
Peso Neto	4.3kg				4.7kg			
Approvals	Aprobación de Tipo CE(EU):T7068 Aprobación NRCS(South Africa): SA1346 Aprobación NMI para el comercio(Australia): 6/4D/335							

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
3074010266	Cable RS-232 (Tipo de módem nulo)
3074010507	Adaptador RS-232 a USB (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
302205006	Cubierta de Protección
700200057	Cubierta de Protección (5 piezas)
700200058	Cubierta de Protección (10 piezas)
303149761	Cuchara para pescados (completa con su instalación)
303149759	Cuchara grande (completa con su instalación)
303149760	Cuchara (completa con su instalación)
1120011156	Impresora térmica Adam ATP
302000001	Maletín de transporte
3126011263	Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo)
3126011281	Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos)
600002028	Software AdamDU (Recolección de datos)
700660290	Certificado de Calibración

Características principales



Cuchara

Cucharas de metal diseñadas para facilitar la medición de comida y división de porciones.



Cubierta de Protección

Las cubiertas de protección proporcionan una manera fácil y asequible para ayudar a mantener la balanza limpia y protegida.

Suministrados por