



Die ABK Tischwaage bietet eine zuverlässige Leistung und ein leichtes Abwiegen von Gegenständen von bis zu 120kg. Sein schlanker, rostfreier, aus Stahl bestehender Indikator bietet eine hervorragende Abdichtung zum Schutz vor Staub und gewährleistet die Langlebigkeit des Produktes. Datum und Uhrzeit werden durch den Indikator gezeigt und können im Ausdruck enthalten sein. Das übergroße Display mit Hintergrundbeleuchtung ist einfach zu lesen. Große Tasten auf der Tastatur sind leicht zu sehen und in jeder Umgebung benutzbar. Die ABK ist eine ausgezeichnete Wahl für die Stückzählung, das Prozentwägen und das dynamische Wägen, während integrierte Begrenzungs-Lichter sie weiterhin ideal für das Kontrollwägen einsetzbar machen.

Kontrollwaage mit hochwertigen Komponenten wie versiegelter Edelstahlanzeige, klarem großen Display, Kontroll-LED



Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- RS-232-Schnittstelle erhältlich, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Einfache Bedienung zum schnellen Aufstellen und Arbeiten ohne große Einarbeitung
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- AC-Adapter inklusive
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Prozentwägung

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	ABK 8	ABK 16	ABK 32	ABK 60	ABK 120
Kapazität	8kg	16kg	32kg	60kg	120kg
Ablesbarkeit	0.2g	0.5g	1g	2g	5g
Größe Wägeplatte	300x400mm				
Wägeeinheiten	g, kg, lb, lb:oz, oz, N				
Stabilisierungszeit (sec)	2				
Schnittstelle	RS-232				
Kalibrierung	Extern				
Anzeige	Hinterleuchtete LCD mit 40mm Ziffernhöhe				
Stromversorgung	12VDC 50/60Hz 800mA adapter / Interner Akku				
Betriebstemperatur	-10° bis 40°C				
Gehäuse	Edelstahlanzeige, Edelstahl-Lastplatte, robuster Aluminiumunterbau				
Gesamtabmessungen	300x520x610mm (BxTxH)				
Nettogewicht	7.9kg				

Zubehör

Artikelnr. Beschreibung

3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
700400103	RS-232-Kabel
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
1100011297	Externe Relaisbox
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
3102311619	Arbeitsschutzhaube
700660290	Adam Kalibrierschein

Nützliches Zubehör



ATP Thermodrucker

Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.



Externe Relaisbox

Die Relaisbox wird mit einem Kabel mit der Waage verbunden. Über sie können Signale an andere Geräte gesendet werden.



Arbeitsschutzhaube

Arbeitsschutzhauben sind eine ideale Methode, Ihre Waage vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.

Bestellen